



Liberta Prima V16

3D software pro krovy

SKUPINY & FUNKCE

Katalogová cena: 100 € bez DPH

KROV

Střešní průvodce (nově: 3D profil; nastavení materiálu krokví a další...)

Komín s automatickou výměnou

Střešní okno s automatickou výměnou (optimalizace zobrazení)

Průvodce pro vikýře

Nárožní a úžlabní krokve

Libovolná poloha krokví

STĚNY

Jedna vrstva stěny (masivní)

Automatické přizpůsobení se stěn krovu

Otvory (okna a dveře)

ÚPRAVA STAVEBNÍCH DÍLCŮ

Prodloužení/zkrácení stavebních dílců

Dělení stavebních dílců

VÝSTUPY

Seznamy řeziva pro tesaře

Automaticky okótovaný výkres profilu krovu

Zobrazení jednotlivých stavebních dílců ve 3D

Půdorys, bokorys s možností kótování

Meření

OSTATNÍ

Zobrazení stávajících CNC čísel ve 2D a 3D

Hledání stavebních dílců na základě CNC čísel

Rozšíření varianty selektování stavebních dílců na základě materiálu a oblasti